

Tarpinis techninis aptarnavimas atliekamas kas 15.000 kilometrų. Jūsų automobiliui po 15.000, 45.000, 75.000, 105.000, 135.000 kilometrų patikrinama:

- salono ir išorinio apšvietimo;
- salono prietaisai (veidrodžiai, ventiliacija, kondicionavimas...);
- saugos diržai;
- priekinių ir galinių stiklų valytuvų darbas ir būklė (visose padėtyse);
- priekinių ir galinių stiklų apiplovimas;
- garsinis signalas (sukinėjant vairą);
- stabdžių pedalas (laisvumai, aukštis, eiga);
- sankabos pedalas (laisvumai, aukštis, eiga);
- pavarų perjungimo svirtis;
- amortizatoriai;
- stabdžiai;
- priekinių žibintų spindulio kampas (reguliuojamas už papildomą mokesčį);
- durų spynos ir vyriai (jei reikia – sutepami);
- bako kamštis
- atsarginis ratas (sureguliuojamas slėgis);
- langų apiplovimo skystis (papildomas, klientui pageidaujant);
- sankabos ir stabdžių skystis;
- aušinimo skysčio lygis ir užšalimo temperatūra;
- eksploatacinių skysčių lygis (stabdžių skystis, variklio alyva, vairo stiprintuvo skystis);
- kuro, aušinimo ir stabdžių sistemų sandarumas;
- akumulatorių (testeriu) tvirtinimas, gnybtai (jei reikia – sutepami);
- varomieji diržai (A/C,generatorius, vairo stp.ir t.t.);
- variklio oro filtras;
- automobilio kėbulas (įskaitant dugną: korozija, pažeidimai ir t.t.);
- variklio alyva ir filtras (pakeičiama);
- išmetimo sistema (sandarumas, korozija, tvirtinimas);
- stabdžių, kuro vamzdėliai ir žarnelės;
- važiuoklė;
- kryžmės (sutepamos);
- oro slėgis padangose (sureguliuojamas);
- protektoriaus gylis
- stabdžių diskai (išdilimas, korozija ir mušimas)
- stabdžių kaladėlės (išvalomos)
- paskirstymo diržas (pakeičiamas po 105 000km (išskyruis Land Cruiser))
- DTC